DICOM 設定

※ 務必先與銷售業務確認是否購買以及開通 DICOM 授權

1. 測試 DICOM 設定
   - Step 1：點擊左上角 Menu 圖示
   - Step 2：選擇 ”設定”



   - Step 3：點擊 ”輸出至遠端位置”旁的編輯圖示 
   - Step 4：在相應設定欄位填入資訊



   - Step 5：按 ”Echo” 以驗證與 PACS 是否連接。



確認與伺服器連線後，按下 ”儲存”，以儲存設定。

※ 建議與 IT 人員進行設定，協助確認 IP 以及編碼…等

※ 若有其他問題請聯絡銷售人員或原廠進行協助。

DICOM 上傳

1. DICOM 上傳 PACS
   - Step 1：點擊左上角 Menu 圖示
   - Step 2：選擇 ”檢查紀錄”



   - Step 3：長按該上傳的檢查 or 點擊下方 ”選擇”進行挑選
   - Step 4：選擇後，點擊下方 ”輸出



   - Step 5：選擇 ”DICOM 輸出”



※iOS 系統上傳前請先確認是否連線至與 DICOM Server 相同網域

2. 上傳狀態


：正在上傳至 PACS 中 。

：已上傳至 PACS。

：上傳失敗。

：部分影像資料上傳失敗。

：尚未開通 DICOM 功能，請聯絡銷售人員。

使用 Wi-Fi 傳輸會較不穩定且緩慢，尤其使用 uncompressed 和影片時，會需要較長的時間去上傳。